

Стартеры предназначены для запуска [люминесцентных ламп](#) и используются в схеме подключения лампы к дросселю. При одиночном подключении лампы к дросселю используют стартеры на напряжение

220 В

. При последовательном подключении на один дроссель двух ламп, используют 2 стартера на напряжение

127 В

.